



Hinweise:

Zum Verbindungsdraht:
 Ye 1,5 zwischen Messgerät und Heizstab
 (kann mit der Hausinstallation mitverlegt werden)

Zum Heizstab:
 Heizstab soll auf selber Phase (bei einphasigen WR) hängen (Schieflast)

		Datum		25.07.16						=	
		Bearb.								+	
		Gepr.									
		Zust.		Änderung		Datum		Name		Norm	
		Urspr.		Ers. f.		Ers. d.				Blatt 1	
										von 3Bl.	